



Universidad Católica del Norte
ver más allá

Departamento de informática Sede

TELÉFONOS DIGITALES MERIDIAN

INSTRUCTIVO DE USO TELÉFONOS M – 3904




Larrondo 1281 Coquimbo
Fono: (51)209829
Fax: (51)209835
<http://dis.ucn.cl>



INSTRUCTIVO DE USO TELÉFONOS M – 3904

Teléfono M3904



Nota: Las teclas de “Función Fijas” permiten las operaciones de transferencia, conferencia, desvío de llamadas, etc. en el panel LCD.



Universidad Católica del Norte
ver más allá

Departamento de informática Sede

INSTRUCTIVO DE USO TELÉFONOS M – 3904

Llamados Internos	Para usar	Levante el auricular o active la opción Manos libres, digite el número de anexo deseado.-
Llamados Externos	Para usar	Levante el auricular o active la opción Manos libres, digite el código para tomar línea, más el número deseado.-
Transferencia de Llamadas (Transf.)	Para activar	Para transferir un llamado a otro anexo permanezca en línea con su interlocutor, presione la tecla TRANSF, automáticamente recibirá tono de marcar. Digite el número del anexo deseado; cuando le responda, anuncie el llamado y presione la tecla CONECT.-
Conferencia (Confer.)	Para activar	Para realizar una conferencia de 3 hasta 6 personas, incluido usted mismo. Con un llamado en línea, presione la tecla CONFER, el llamado quedara en espera y usted recibirá tono de marcar, digite el número que usted desea integrar en la conferencia, cuando le respondan presione la tecla CONECT. Para integrar a más personas, repita el mismo paso sobre cada llamado.-
Rellamado (Rep Llam)	Para activar	Cuando reciba tono ocupado al llamar a un anexo o si este no le contesta, presione la tecla REP LLAM y cuelgue el auricular. Una vez que el anexo llamado se desocupa, comenzara a timbrar la campanilla de su teléfono; levante el auricular y presione REP LLAM.-
Desvió de Llamados (Desvío)	Para activar	Para desviar sus llamadas hacia otro anexo, presione la tecla DESVÍO más el número de anexo, el cual

Larrondo 1281 Coquimbo
Fono: (51)209829
Fax: (51)209835
<http://dis.ucn.cl>



Universidad Católica del Norte
ver más allá

Departamento de informática Sede

		desviara sus llamadas y luego la tecla TERM. Para verificar a cual anexo esta desviado, oprimir botón VER FIRM.-
	Para Desactivar	Para cancelar la desviación, presione una vez la tecla CANC.
Captura de Llamadas (Contest)	Llamadas en su área	Para anexos que suenen dentro de su misma área, levante el auricular o active la opción Manos libres, luego presione la tecla CONTEST. Se debe tener configurado grupo de captura con los anexos que quiere capturar.
Repetir último N°	Para usar	Para rediscar el último número marcado, presione la tecla de anexo dos veces.-
Memoria de un número (Marc Auto)	Para grabar	Presione la tecla MARC AUTO, luego digite el número a grabar, si es un número externo, ingrese primero el código para tomar línea y luego el número de teléfono, termine presionando nuevamente la tecla MARC AUTO.-
	Para usar	Levante el auricular o active la opción Manos libres y presione la tecla de memorizar a utilizar.-
Hold (Espera)	Para usar	Si desea dejar un llamado en espera, presione sobre el llamado, el botón HOLD o presione el botón donde se encuentra su llamado, se coloca en espera automáticamente, la llamada se recupera presionando el botón de anexo donde llega la llamada.-
Goodbye	Para usar	Permite poner fin a un llamado.-
Manos Libres	Para activar	Permite activar la opción Manos libres en su teléfono. Al presionar el botón usted podrá efectuar llamados sin ocupar su auricular.-
Message		Esta tecla le permite efectuar



Universidad Católica del Norte
ver más allá

Departamento de informática Sede

		llamadas en forma directa a su número de correo. Actívela presionando su anexo, más la tecla Message.-
Options Cambio de Etiqueta		Permite modificar la etiqueta que posee el visor en su parte superior. * Cambio de etiqueta, tecla FUNCIÓN.- (cambia la etiqueta en forma individual, el usuario puede colocar el nombre que desee)
Options Ajuste de Volumen		Permite ajustar los tipos de volúmenes que posee el teléfono: TIMBRE – ZUMBADOR – ALTAVOZ – VOLUMEN AURICULAR – VOLUMEN ALTAVOZ.- Escuchar por auricular, comunicación por auricular, tono secundario por auricular.-
Options Tipo de Timbre		Permite seleccionar entre 8 diferentes tipos de timbre.-
Options Registro de Llamadas		Permite programar que el visor de su teléfono le avise la cantidad de llamadas perdidas o hechas.- Reg. Total de llamadas Reg. Llamadas no contestadas Indicador de llamada Nueva (DEST O ACT)
Options Marcador Activo		Permite activar o desactivar la opción de marcar en forma directa desde el teclado de su teléfono, sin necesidad de presionar su anexo.
Options Asociar Nombre		Activa o desactiva la opción que su teléfono asocie una llamada recibida con el nombre de la persona dueña del número si usted lo tiene



Universidad Católica del Norte
ver más allá

Departamento de informática Sede

		registrado en su directorio personal.-
Directory/Log Directorio Personal		Permite obtener acceso al directorio personal.
Directory/Log Registro Llamados		Le permite obtener acceso a la lista de personas que llaman y a la lista volver a marcar.



Universidad Católica del Norte

ver más allá

Departamento de informática Sede

CONTROLES DEL TELÉFONO



Use la barra de control de volumen para controlar el volumen del auricular, los auriculares, el altavoz, el timbre y los altavoces. Suba el volumen presionando el lado derecho de la barra, bájelo presionando el izquierdo.-



Puede terminar una llamada activa presionando la tecla ADIOS. Esta tecla es útil para desconectar una llamada por altavoces.-



Si presiona la tecla ESPERA, puede poner una llamada activa en espera. Vuelva a la persona que llama presionando la tecla DN situada junto al indicador que parpadea.-



La tecla ALTAVOZ o Manos Libres le permite activar las funciones de altavoces y Escucha en grupo.-El LED del altavoz se enciende para indicar que los altavoces están activos, el LED parpadea para indicar que la Escucha de grupo está activa.-



La tecla Escucha Discreta le permite escuchar una conversación sin que se le oiga. Es especialmente útil cuando sólo desea escuchar en una



Universidad Católica del Norte

ver más allá

Departamento de informática Sede

llamada colectiva. Presione de nuevo la tecla Escucha discreta para volver a una conversación bidireccional. La tecla Escucha discreta se aplica a micrófonos de altavoces, auricular y auriculares. El LED de escucha discreta parpadea cuando está en uso esta opción.-



opciones del teléfono.-

La tecla OPCIONES le permite acceder y modificar las



VOZ.-

La tecla MENSAJE ofrece acceso al sistema de mensajes de



La tecla DIRECTORIO/REGISTRO (3904) le permite obtener acceso al directorio personal (100 entradas), a la lista de personas que llaman (las últimas 100 llamadas entrantes) y a la lista volver a marcar (las últimas 20 llamadas salientes)

La tecla DIRECTORIO/REGISTRO (3904) le permite

obtener acceso al directorio personal (100 entradas), a la lista de personas que llaman (las últimas 100 llamadas entrantes) y a la lista volver a marcar (las últimas 20 llamadas salientes)



La tecla REGISTRO DE LLAMADAS (3903) le permite obtener acceso a la lista de personas que llaman (las últimas 10 llamadas entrantes) y a la lista Volver a marcar (las últimas 5 llamadas salientes)

La tecla REGISTRO DE LLAMADAS (3903) le permite

obtener acceso a la lista de personas que llaman (las últimas 10 llamadas entrantes) y a la lista Volver a marcar (las últimas 5 llamadas salientes)



La tecla MAYUS le permite acceder al segundo nivel de las teclas LÍNEA/FUNCION programables.-

La tecla MAYUS le permite acceder al segundo nivel de

las teclas LÍNEA/FUNCION programables.-